

Netween CUBE & NVR 영상 30프레임 설정방법

현재 CUBE는 디폴트로 15프레임으로 설정되어 있습니다.

NVR과 연동 시 영상에서 자연스러운 움직임을 얻기위해서 카메라설정을 30프래임으로 설정하면 됩니다. NVR에서 영상의 이미지를 설정하게 되면 그 설정은 CUBE 내부에서 설정이 변경됩니다.





NVR 첫화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 메인메뉴로 들어갑니다.





메뉴화면에서 "일반"을 선택합니다.

에코드

10.10.486					
시스템 시간	3917 - 10 -	23 1	56 55		
***	(Jau		DST		
달자 문서		-			
40.94	36-40	-			
(Fe)	(t-2-4	-			
	WHEN.	-			
CLAR of a	(A	-	_		
이디오 표준	NTSC	1			
4812048	[0		_		
241 10	LocaHow				
	0				
				80	4.0

"비디오 표준"을 NTSC로 설정하고 확인을 클릭하면 NVR이 재부팅 됩니다.



NT 16452		이인 제육+>엔코트	
-		A DESCRIPTION OF THE OWNER OF THE	
21.8	HU ANH	제날 1	R.
104	H3H P	스트럼 1	
##\$£	[1389/1386-139] •]	2	
28 88 1099	9 H	3	
82	80 ·	##\$5	
NE NOLPOS	(1004		
1745.04	15	초당 화면 수(FPS) 3	
		· 문문 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	81 84		
		비트 레이트(Kb/S) 8	
		1 = 20121 71-23	

재부팅이 완료되면 메인메뉴로 들어와서 "에코드"를 클릭합니다.



12412.018	[15		초당 화면 수(FPS)
			풍경
		4U 80	비트 레이트(Kb/S)
			Ⅰ프레임 간격

이와 같은 설정으로 30FPS로 동작되어 움직임이 자연스러운 영상을 얻을 수 있습니다.



초당 화면 수 (FPS)를 30으로 선택하고 하단의 확인을 누르면 설정이 완료 됩니다.

㈜네트윈 대표번호: 1588-1832 A/S 070-4923-2911

netween.co.kr